

### TABELLA GENERALE DI MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE

ORE DI INTERVALLO MANUTENZIONE							PUNTI DI INTERVENTO	PAGINE
150	300	500	1000	1500	2000	Quando necessario		

							<b>Leveraggi</b>	
							<b>Pattini di scorrimento bracci</b>	
							<b>Tubazioni linee e raccordi</b>	
						Controllo livello olio giornaliero	<b>Olio motore</b>	
							<b>Filtro olio motore</b>	
							<b>Olio differenziale</b>	
Controllo gancio ogni due mesi			Sostituzione gancio ogni anno				<b>Gancio</b>	
							<b>Olio riduttori epicicloidali</b>	
						Controllo livello acqua giornaliero	<b>Liquido impianto raffreddamento motore</b>	
							<b>Filtro olio imp. idraulico</b>	
						Controllo livello giornaliero	<b>Olio impianto idraulico</b>	
						Controllo livello mensile. Rabbocco ad ogni ricarica	<b>Batterie</b>	
						Controllo intasamento giornaliero	<b>Filtro aria</b>	
							<b>Filtro olio cambio</b>	
							<b>Olio cambio</b>	
							<b>Filtro gasolio</b>	
							<b>Pre-filtro sedimentatore gasolio</b>	



pulizia



sostituzione



controllo



lubrificazione

Note: sostituzione olio cambio dopo due sostituzioni della cartuccia filtrante e comunque non oltre 1 anno.

Prima sostituzione consigliata olio differenziale ed olio riduttori epicicloidali dopo 100 ore di lavoro. Poi, a regime, ogni 1000 ore di lavoro come da tabella. Circa la lubrificazione (ingrassaggio) dei leveraggi effettuarla comunque 1 volta al mese.

**TABELLA GENERALE DI MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE**

CHECK LIST RELATIVA ALL'INTERVENTO N° \_\_\_ DEL \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PUNTI DI INTERVENTO	OPERAZIONE	CHECK LIST

<b>Leveraggi</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Pattini di scorrimento bracci</b>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Tubazioni linee e raccordi</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Olio motore</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Filtro olio motore</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Olio differenziale</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Gancio</b>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Olio riduttori epicicloidali</b>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Liquido impianto raffreddamento motore</b>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Filtro olio imp. idraulico</b>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Olio impianto idraulico</b>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Batterie</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Filtro aria</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Filtro olio cambio</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Olio cambio</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Filtro gasolio</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Pre-filtro sedimentatore gasolio</b>		<input type="checkbox"/>

pulizia

sostituzione

controllo

lubrificazione